

HYDROAXE TQ HALAT KESİCİ

MONTAJ TALİMATLARI

HydroAxe TQ Montajı İçin Gerekli Takımlar:

- Lokma Anahtarı (Socket Wrench)
- 17 mm Lokma Ucu (17MM Socket)
- 19 mm Lokma Ucu (19MM Socket)
- Diş Kilitleyici (Thread Locker)

HydroAxe TQ Kiti'nin İçeriği

- Parça 1 – HydroAxe TQ Hat Kesici (Line Cutter)
- Parça 2 – Ön Tıpa (Forward Bung)
- Parça 3 – Naylon Rulman (Nylon Bearing)
- Parça 4 – Uzatılmış Somun (Extended Nut)
- Parça 5 – 2 x Ara Parça (Spacer) – Gerekliğinde



MONTAJ TALİMATLARI

This HydroAxe TQ Line Cutter is compatible with CRUISE 3 POD DRIVES, CRUISE 6 POD DRIVES, CRUISE 3 OUTBOARD MOTORS and CRUISE 6 OUTBOARD MOTOR models only. If you need assistance, please contact the Darglow team.


1. Şaft üzerindeki sabitleme somununu ve rondelayı çıkarın, ardından pervaneyi ve mevcut şaft ara parçasını kaydırarak şafttan sökün.



2. Paslanmaz çelik ön tıpayı (Parça #2) podun plastik muhafazasına yaklaştırın ve elinizle hafifçe bastırarak yerleştirin. Tıpayı mümkün olduğuncadık ve hizalı tutmaya özen gösterin; eğik olmamasına dikkat edin. Kesinlikle sert şekilde bastırmayın ve çekiye vurmayın.



3. Torqueedo pervanesini şaft üzerine kaydırın ve tıpayı yerine oturtmak için hafifçe vurun, ardından pervaneyi tekrar çıkarın. Bu işlem, dış parçanın zarar görmesini önleyecek ve tıpanın pod muhafazasıyla eş merkezli (concentric) kalmasını sağlayacaktır.



4. Naylon rulmanı (Parça #3) tıpa içine doğru konumuna yerleştirin.
5. Şaft üzerindeki dişliyi (spline) hizalayın ve HydroAxe TQ Hat Kesiciyi şaft üzerine kaydırın. HydroAxe markası, pervane ile birleşen arka



6. tarafta olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Ardından kesiciyi tıpa içine oturtun.



7. Pervaneyi şaft üzerine kaydırın ve kesiciyi doğru hizalamak için pervaneyi kullanarak hafifçe vurun. Bu işlem, kesicinin doğru şekilde konumlanmasını sağlar.



8. Yeni uzatılmış somunu (Parça #4), orta kuvvetli diş kilitleyici kullanarak yerine takın.



9. Montaj tamamlandıktan sonra şaftın ek bir direnç olmadan serbestçe döndüğünü kontrol edin. Eğer bu test sırasında ek direnç hissedilirse, bunun nedeni tıpanın fazla geriye (kesiciye doğru) oturması ve naylon rulmana baskı yapması olabilir. Böyle bir durumda, hat kesiciyi çıkarın ve kesici takılmadan önce şaft üzerine ince ara parçayı (Parça #5) yerleştirin, ardından dönüş testini tekrar yapın. Eğer hâlâ sıklık hissediliyorsa hat kesiciyi çıkarın ve ikinci ara parçayı ekleyin.

www.hydroaxeturkiye.com

